



## 1. Aufbau der Auswuchtmaschine

Die Auswuchtmaschine ist in mehrere Teile zerlegt verpackt. Nach dem Auspacken stellen Sie die Basis der Auswuchtmaschine auf eine ebene Fläche, schrauben Sie mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel **beide Arme an die Basis der Auswuchtmaschine** und ziehen Sie alle vier Schrauben fest an. Entfernen Sie anschließend die Abdeckfolie vom Klebestreifen auf der Rückseite der Wasserwaage und kleben Sie diese auf die Oberseite des Ausgleichsgerätes.

Vor dem ersten Gebrauch und bei jedem Transport des Auswuchtgeräts müssen die Schraubfüße des Auswuchtgeräts so eingestellt werden, dass es gemäß der Wasserwaage im Gleichgewicht ist, und die Position der Kegel auf der Achse muss mit dem mitgelieferten kleinen Inbusschlüssel entsprechend der Breite des auszubalancierenden Rades eingestellt werden.



## 2. Verwendung

Stellen Sie mit Hilfe der Wasserwaage am Gehäuse der Auswuchtmaschine sicher, dass diese **waagrecht steht**. Entfernen Sie die Achse der Auswuchtmaschine und setzen Sie das Motorradrad so auf, dass die Kegel das Rad von beiden Seiten sichern. Legen Sie die Achse mit dem Rad lose auf die Arme der Auswuchtmaschine. Das Rad lässt sich sehr leicht und frei drehen. Nach dem Auswuchten des Rades nehmen Sie das Rad auf die gleiche Weise wieder ab. Die Motorrad-Auswuchtmaschine SEFIS moto ist **für den professionellen Gebrauch bestimmt**. Der Hersteller haftet nicht für Folgen, die durch unsachgemäßen Gebrauch der Auswuchtmaschine entstehen.

