

## NÁVOD K POUŽITÍ

### VLASTNOSTI

Vyhřívání rukojeti Luxury nabízí tři stupně vyhřívání mezi kterými lze snadno přepínat díky praktickému LED podsvícenému ovladači s velkým tlačítkem pro snadné ovládání v rukavicích. Vyhřívání se automaticky vypne při vypnutí motocyklu a opět zapne při nastartování na stejném teplotním stupni, jaký byl zvolen naposledy. K automatickému vypnutí dojde také při poklesu stavu nabití baterie. Rukojeti jsou dále vybaveny praktickými voděodolnými konektory a pojistkou. S vnitřním průměrem 22 mm u levé rukojeti a 25 mm u pravé rukojeti jsou určeny pro většinu motocyklů se standardním průměrem řídítek 22 mm.

### II. OBSAH BALENÍ



### III. POUŽITÍ

Po nastartování motocyklu první zmáčknutí tlačítka zapne vyhřívání na třetí nejsilnější stupeň (tři čárky), pro přepnutí na nižší stupeň vyhřívání stačí opět zmáčknout tlačítko. Na prvním stupni (jedna čárka) další zmáčknutí tlačítka vypne vyhřívání. Zhasnutí motoru automaticky vypne vyhřívání.

### IV. INSTALACE

1. Odstraňte původní rukojeti motocyklu a zbavte řídítka nečistot, zbytků lepidla apod.
2. Nasadte vyhřívání rukojeti na řídítka, rukojeť s menším vnitřním průměrem na levou stranu a rukojeť s větším průměrem na plyn na pravé straně řídítek. Doporučujeme použít lepidlo vhodné na moto rukojeti. Lepidlo není součástí balení. Levou rukojeť dále zajistíte imbusovým šroubem na její spodní straně. Pro dorovnání případných nerovností a mezer jsou v balení k dispozici štěrbinové lepicí pásy v několika šířkách.
3. Připevňte ovladač pro nastavení teploty na zvolené místo na motocyklu. Balení obsahuje objímku a dva typy adaptérů pro instalaci ovladače, díky tomu ovladač lze snadno umístit na řídítko, pod zrcátko a na další místa podle typu motocyklu.
4. Rozbalte samostatnou kabeláž dodanou v balení a připevňte konektory s oky na šrouby baterie. Červený konektor na kladný pól baterie + a černý konektor na záporný pól baterie -. Kabeláž protáhněte směrem k řídítkům. Doporučujeme uložit kabeláž spolu s další kabeláží motocyklu obvykle pod sedlem a nádrží motocyklu a zajistit ji stahovacími páskami.
5. Propojte červené konektory kabeláže od rukojeti s konektory od kabeláže od baterie a spojte černý konektor ovladače pro nastavení teploty s černým konektorem kabeláže od baterie. Doporučujeme také založit přebývající délku kabelu a zajistit jej například stahovacími páskami tak aby kabel nebyl volně prověšený a nedošlo k jeho poškození během provozu.

